

ACCURIZE

www.accurizetarget.com



Warnung!
Vermeide direkte
Augenkontakt mit dem
Laserlicht.
Von Kindern fernhalten.

BENUTZERHANDBUCH

LASER AKUSTISCHES MODELL

1. **Schau niemals direkt in den Laser. Richte ihn niemals auf andere Menschen oder Tiere. Der Laser kann das Auge schädigen.**
2. Richte den Laser auf eine Wand, Decke oder einen Boden aus.
3. Drücke die schwarze Taste ca. 1,5-2 Sekunde lang. Ein Lichtblitz sollte an der Wand, der Decke oder dem Boden erscheinen. Wenn Lichtblitze beobachtet werden, ist der Laser eingeschaltet und betriebsbereit. (Tippe nicht nur auf die schwarze Taste, sondern halte sie 1,5 Sekunden lang gedrückt.)
4. **Stelle sicher, dass die Waffe nicht mit Munition geladen ist.**
5. **Überprüfe, ob sich die Waffe im Trockenfeuermodus befindet, wenn du ein Luftgewehr/Luftpistole verwendest. ÖFFNE NICHT DAS LUFTVENTIL.**
6. Der Laserstift wird an der Mündung der Waffe in den Lauf eingeführt, bis er physisch gestoppt ist. Wenn es sehr eng wird, schmiere ein wenig Waffenöl auf die O-Ringe.
7. Der Laser ist jetzt einsatzbereit und sendet Laserschüsse, durch Betätigen des Abzuges und beim Repetieren nach dem Zeitlimit, siehe NB! **Siehe Unten.**
8. (Verwende zur Kalibrierung des Biathlon-Ziels das mittlere Ziel.)
9. Drücke die schwarze Taste 5-6 Sekunden lang und es sollten 5 schnelle Lichtblitze am Boden, an der Decke oder an der Wand beobachtet werden. **Der Laser wird dann ausgeschaltet.**
10. Der Laser sollte nach dem Gebrauch **IMMER** von der Waffe entfernt werden. Vergesse es nicht, bevor du scharfe Munition verwendest.

Auswechseln der Batterie

Die Batterie (CR1620) ist im Handel erhältlich. Durch Drehen des Laseroberteils kann diese ersetzt werden. Mit einem dünnen Gegenstand kannst du diese von der Rückseite vorsichtig herausdrücken.

NB! Der Laser feuert nach dem Geräusch des Schlagbolzens

- *Der Laser wird erneut ausgelöst, wenn du den Verschluss zurückziehst - wenn du dies nicht vor 1,2 Sekunden tust.*
- *Wenn du dies vor 1,2 Sekunden tust, wird der Laser nicht ausgelöst, bevor der Schlagbolzen erneut trifft.*

Information für diejenigen, die das Accurize Shooting System verwenden: Wenn du eine längere Verzögerung für das „Zurückziehen des Verschlusses“ möchtest, verwende die Sperrfunktion in der App selbst.