

ACCURIZE

www.accurizetarget.com



Avertissement !

Évitez l'exposition directe des yeux. Gardez la lumière laser
Hors de portée des enfants

MANUEL D'UTILISATION MODELE ACOUSTIQUE LASER

1. **Ne regardez jamais directement le laser. Ne le dirigez jamais vers d'autres personnes ou animaux. Le laser peut endommager les yeux.**
2. Dirigez le laser vers un mur, un plafond ou un sol.
3. Appuyez sur le bouton noir pendant environ 1,5 à 2 secondes. Un éclair de lumière devrait apparaître sur le mur, le plafond ou le sol. Si des éclairs de lumière sont observés, le laser est allumé et prêt à l'emploi. (Ne tape pas seulement sur le bouton noir, mais maintiens-le enfoncé pendant 1,5 seconde).
4. **Assurez-vous que l'arme n'est pas chargée avec des munitions.**
5. **Vérifiez si l'arme est en mode tir à sec si vous utilisez une carabine à air comprimé/pistolet à air comprimé. NE PAS OUVRIR LA VALVE D'AIR.**
6. Le stylo laser est inséré dans le canon de l'arme jusqu'à ce qu'il soit physiquement arrêté. Si cela devient très serré, appliquez un peu d'huile pour armes sur les joints toriques.
7. Le laser est maintenant prêt à l'emploi et envoie des tirs laser en appuyant sur la détente et en répétant après le délai, voir **NB ! En bas.**
8. (Utilisez la cible centrale pour calibrer la cible de biathlon.)
9. Appuyez sur le bouton noir pendant 5 à 6 secondes et 5 éclairs rapides de lumière devraient être observés sur le sol, le plafond ou le mur. **Le laser sera alors éteint.**
10. Le laser doit **TOUJOURS** être retiré de l'arme après utilisation. Ne l'oubliez pas avant d'utiliser des munitions réelles.

Remplacement de la pile

La pile (CR1620) est disponible dans le commerce. Elle peut être remplacée en tournant la partie supérieure du laser. Vous pouvez utiliser un objet fin pour la faire sortir délicatement par l'arrière.

NB ! Le laser tire après le bruit du percuteur.

- Le laser sera déclenché à nouveau si vous tirez le percuteur en arrière - si vous ne le faites pas avant 1,2 seconde.
- Si vous le faites avant 1,2 seconde, le laser ne sera pas déclenché avant que le percuteur ne frappe à nouveau.

Information pour ceux qui utilisent le Accurize Shooting

System : Si vous voulez plus de temps pour faire le "tirer le Percuteur en arrière"- utilisez la fonction d'inhibition dans l'application elle-même.